
HƯỚNG DẪN LAB Xác thực tập trung bằng RADIUS Server

Designed by : Nguyễn Phú Thịnh

Sơ đồ LAB:



Các bước thực hiện:

Bước 1: Kết nối thiết bị như sơ đồ. Đổi tên Router thành tên học viên. Đặt IP như sau:

• PC: 192.168.1.2 /24

Cổng F0/0 trên Router: 192.168.1.1/24
Cổng F0/1 trên Router: 192.168.2.1/24

RADIUS Server: 192.168.2.2 /24

Lưu ý: đảm bảo router có thể ping được PC và Server. PC và Server không cần ping được nhau.

Bước 2: Cấu hình password enable cho Router : Cisco@123

Bước 3: Tạo tài khoản với username admin, password Cisco@123

Bước 4: Bật tính năng AAA và tạo danh sách xác thực:

Vào mode Config trên Router và gõ các lệnh sau:

```
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authentication login LOGIN-TELNET group radius local
```

Bước 5: Xác định địa chỉ RADIUS Server


Router(config) # radius-server host 192.168.2.2 auth-port 1645 key Cisco@123

Bước 6: Cấu hình Telnet cho router

Router(config) # line vty 0 4

Router(config-line) # login authentication LOGIN-TELNET

Bước 7: Cấu hình RADIUS Server Vào Server, vào tab Services > AAA




- Bật Service -> On
- Radius port 1645 (trùng với port đã cấu hình ở bước 5)

Ở phần Network Configuration, thêm Router vào:

Client Name : tên router (tên gì cũng được)
Client IP : địa chỉ IP router (192.168.2.1)

• Secret : Cisco@123 (trùng với secret đã cấu hình ở bước 5)

Click Add




Ở phần User Setup, thêm tài khoản:

• Username : tên học viên

• Password : do học viên tự chọn

Click add



Service		On ○ Off			Radius Port			1645	
Network Configuration									
Client Name					Client IP				
Secret				ServerType Radius			•		
	C	lient Name	Client IP		Server Type		Key		Add
1	Router		192.168.2.1	Radius			Cisco@123		Save
									Remove
Reliive									
User Setup									
Username Password									
	Username			Password				Add	
1	thinhnp	thinhnp cisco							Save
									Remove
									112

Bước 8: Trên PC, mở command prompt và telnet vào Router

Telnet với username admin (tạo ở bước 3)	Kết quả:
Telnet với username tạo ở bước 7	Kết quả:

Bước 9: Xóa kết nối giữa Router và RADIUS Server. Sau đó telnet lại vào Router

<u> </u>	•			
Telnet với username admin (tạo ở bước 3)	Kết quả:			
Telnet với username tạo ở bước 7	Kết quả:			